

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ ДЛЯ СИДЕНИЯ, СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ.

- 1) Исключить длительное прямое воздействие солнечных лучей.
- 2) Стулья должны находиться в сухих, проветриваемых помещениях (температура воздуха от +5°C до +25°C, относительная влажность воздуха от 45% до 70%).
- 3) Располагайте мебель на расстоянии 1 метра и более от радиаторов отопления, обогревателей и прочих источников тепла.
- 4) Не рекомендуется вставать ногами на стулья, прыгать, а также качаться на стульях.
- 5) Не превышать допустимую нагрузку, указанную для модели стула.
- 6) При изменении местоположения стульев рекомендуется не толкать их, а переносить.
- 7) При хранении и транспортировке штабелируемых стульев пачки нужно переносить, а не двигать/толкать по полу.
- 8) Беречь поверхности от механических повреждений.
- 9) Не допускать воздействия на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).
- 10) При хранении для защиты мебели от механических повреждений в местах соприкосновения изделий/элементов мебели друг с другом должны применяться вспомогательные упаковочные средства.

Гарантийное обслуживание НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ в случае:

- истечения гарантийного срока;
- невыполнения условий хранения и эксплуатации;
- наличия на изделии механических повреждений и дефектов, следов постороннего вмешательства в изделие, возникающих в результате неправильной эксплуатации, неквалифицированной сборки, ремонта и транспортировки;
- превышения допустимых нагрузок на изделие;
- если мебель, выполнена с внесенными изменениями в ходе производства стандартных характеристик товара по инициативе Заказчика
- нанесение ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
- нанесения ущерба изделию, вызванного попаданием на поверхность изделия посторонних предметов, жидкостей, животных, насекомых и т.д.